




DE

Steht Ihr Vogelhaus relativ frei und ist dadurch stärkerem Wind ausgesetzt, können Sie die Porzellanschale zusätzlich mit unserem Spanngummi sichern. Die Haken des Spanngummis werden dabei unterhalb des Vogelhauses in den Stab eingehangen

EN

If your bird feeder is situated in a relatively open area and is therefore exposed to stronger winds, you can additionally secure the porcelain dish using our elastic strap. The hooks of the strap are attached to the pole underneath the bird feeder.

IT

Se la mangiatoia per uccelli si trova in una zona relativamente aperta ed è quindi esposta a venti forti, è possibile fissare ulteriormente la ciotola di porcellana utilizzando la nostra cinghia elastica. I ganci della cinghia si fissano al palo sotto la mangiatoia.

FR

Si votre mangeoire est située dans un endroit relativement dégagé et donc exposée à des vents plus forts, vous pouvez renforcer la fixation de la coupelle en porcelaine à l'aide de notre sangle élastique. Les crochets de la sangle se fixent au poteau sous la mangeoire.

NL

Als uw vogelvoederhuisje op een relatief open plek staat en daardoor blootgesteld is aan hardere wind, kunt u de porseleinen schaal extra vastzetten met onze elastische band. De haken van de band worden bevestigd aan de paal onder het vogelvoederhuisje.

